


J A共済ビルカンファレンスホール 避難経路図



- ※ →印ドアは火災を感知した際、火災報知器と連動し自動的に解錠します。
館内放送に従って避難してください。
- ※ なお、地震発生時には →印ドアは開きません。館内放送に従って行動してください。
- ※ 火災および地震発生時は非常放送が入り、音響機器が停止（非常放送が優先される）いたしますので、ご了承ください。